



L'ENTRETIEN DU POÊLE À BOIS

NETTOYAGE DE LA VITRE

- Pour nettoyer la vitre de votre appareil :

Utiliser de l'essuie-tout ou du papier journal humide trempé dans de la cendre fine. La cendre est un excellent nettoyant qui suffit au nettoyage lorsque la combustion est bonne et que le bois est sec.

Si les dépôts sont plus difficiles (combustion ralentie ou bois humide), nettoyez la vitre avec des produits nettoyants en veillant à **ne jamais en projeter sur les joints** ou sur les pièces métalliques qui pourraient être endommagés.

Plus la combustion est forte, plus la vitre reste propre. Evitez de brûler du bois humide et de faire fonctionner votre appareil au ralenti.

DÉCENDRAGE DE L'APPAREIL

L'excès de cendre empêche l'alimentation en air du feu par le bas.

Pour garantir une bonne combustion et éviter la déformation de la grille du poêle, videz le cendrier régulièrement.

Pour cela, utilisez un aspirateur à cendre ou un tisonnier et une balayette.

NETTOYAGE DES PAROIS DU POÊLE À BOIS

Pour bénéficier d'une combustion optimale, tout en limitant le rejet de particules, penser à nettoyer régulièrement les suies des parois de votre appareil avec une balayette ou un pinceau.

NETTOYAGE EXTÉRIEUR DU POÊLE À BOIS

Véritable objet design, il convient de soigner l'aspect extérieur de votre appareil. Les côtés, la façade et le dessus du poêle à bois peuvent être essuyées facilement avec un chiffon doux humide.

Aspirez régulièrement les orifices de ventilation présents en haut et en bas du poêle à bois pour éviter toute obstruction.



RAMONAGE DU CONDUIT

Le ramonage du conduit est impératif pour assurer la sécurité et éviter tout risque de feu de cheminée.

Pensez à faire effectuer le ramonage du conduit de fumées ainsi que du conduit de raccordement.

Deux ramonages mécaniques par an (dont un pendant la période de chauffage) sont obligatoires. Ils doivent être impérativement réalisés par une personne qualifiée.

D'éventuels produits de ramonage peuvent aider à éliminer des résidus mais ils ne remplacent en aucun cas le ramonage mécanique.

NETTOYAGE DES CANAUX DE CIRCULATION DE FUMÉE

Les poêles à bois peuvent comporter des canaux de circulation de fumée qui augmentent la récupération de chaleur et qui doivent être nettoyés à l'aide d'un goupillon.

Pour cela :

- Ouvrez-la ou les trappes d'accès en se référant à la notice de votre poêle à bois (rechercher la notice de mon appareil).
- Grattez les dépôts et aspirez les résidus
- Remontez-la ou les trappes

VÉRIFICATION DE L'AMENÉE D'AIR COMBURANT

Une amenée d'air bouchée par des poussières, des feuilles, parfois même des petits animaux (nids) n'est plus efficace. C'est pourquoi il faut la vérifier et la nettoyer de temps en temps.

Pour cela :

- Retirez la grille d'amenée d'air intérieur pour contrôler et aspirer le passage d'air.
- Enlevez et nettoyez la grille d'entrée d'air extérieur.
- Dans le cas d'une amenée d'air raccordée au poêle, retirez la grille d'entrée d'air extérieur pour contrôler le passage et la nettoyer.